




Suma Anti-Stick Instructiekaart


Beschikbaar in 750ml flacon



Voor gebruik op:




Broodroosters/toasters



Bakvormen




Anti-aanbakmiddel




Broodroosters/
toasters


Using...




Suma Anti-Stick kan gebruikt worden op hete (tot max. 100°C) en koude oppervlakken.




Neem het deksel van de toaster.




Reinig de toaster met geschikte materialen. Verwijder broodkruimels. Gebruik een reinigingsdoek indien nodig.



Verzeker uzelf ervan dat het te behandelen oppervlak droog is. Doe een kleine hoeveelheid Suma Anti-Stick op de applicator.



Gebruik de applicator om een dun gelijkmatig laagje Suma Anti-Stick aan te brengen op de bakplaten (bovenste en onderste oppervlak van de toaster).



Het behandelde oppervlak toont een dun glimmend laagje. Breng Suma Anti-Stick opnieuw aan wanneer de broodjes weer gaan vastplakken.

